



**Секция СУС 00.1600 Вид А**

- 1 | Кронштейн СУС 00.496
- 2 | Болт М16-6gx220.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 3 | Кронштейн СУС 00.1590
- 4 | Поводок СУС 00.2280
- 5 | Пружина СУС 00.641
- 6 | Корпус 509.046.5990-Т
- 7 | Аппарат высевающий СУС 00.1400-01
- 8 | Бункер СУС 00.1580
- 9 | Переходник СУС 00.023
- 10 | Ось СУС 00.605
- 11 | Ручка СУС 00.040

- 12 | Коток прикатывающий СУС 00.260А
- 13 | Чистик СУС 00.070
- 14 | Чистик СУС 00.080
- 15 | Семяпровод СУС 00.2820 (Спутник) или СУС 00.7970(Монада)
- 16 | Коток копирующий СУС 00.130-01 или СУС 00.130А-01 или СУС 00.6770-01
- 17 | Пята СУС 00.201
- 18 | Диск СУС 00.050А
- 19 | Диск прорезной СУС 00.350
- 20 | Поводок СУС 00.1890
- 21 | Комкоотвод СУС 00.2590
- 22 | Чистик в сборе АА62808 (John Deere)