



Секция 509.046.6800 Вид А

1 | Кронштейн СУС 00.1990

2 | Винт регулировочный СУС 00.1720

3 | Каток 509.046.5030

4 | Поводок СУС 00.1760

5 | Загортач 509.046.6840

6 | Загортач 509.046.6840-01

7 | Щиток 509.046.6730

8 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)

9 | Комкоотвод 509.046.6820

10 | Поводок 509.046.6750

11 | Втулка 509.046.033

- 12 | Пружина 509.046.6710
- 13 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 14 | Пята 509.046.227
- 15 | Сошник 509.046.9600
- 16 | Пружина 509.046.6476
- 17 | Шплинт игольчатый 3,2 оцинкованный DIN 11024
- 18 | Пружина 552.7.005
- 19 | Ось 509.046.6556
- 20 | Ось 509.046.6556-01
- 21 | Крышка 509.046.0036
- 22 | Кольцо 12x1 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 23 | Болт М12-6gx80.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 24 | Шайба 12.01.10.019 ГОСТ 6958
- 25 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 26 | Шайба С16.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 27 | Болт М16-6gx160.88.019 DIN 603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 28 | Поводок 509.046.6740
- 29 | Болт М10-6gx80.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 30 | Болт М10-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 31 | Цепь 509.046.7080
- 32 | Аппарат высевающий СУС 00.1400