




Аппарат высевальной СУС 00.1400-01

- 1 | Гайка М6-6Н.6.019 DIN 315 ДСТУ ГОСТ 3032:2008
- 2 | Шайба С 6.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 3 | Крышка СУС 00.033
- 4 | Указатель СУС 00.029
- 5 | Штырь СУС 00.698
- 6 | Шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79
- 7 | Пружина СУС 00.696
- 8 | Крышка СУС 00.4083
- 9 | Корпус СУС 00.026
- 10 | Болт М6-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 11 | Сбрасыватель СУС 00.031

- 12 | Штырь СУС 00.028
- 13 | Пружина 509.046.684
- 14 | Ручка СУС 00.2370
- 15 | Штифт А4х20.60С2 ГОСТ 14229-93
- 16 | Пружина 552.6.061
- 17 | Сбрасыватель СУС 00.2580-01
- 18 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 19 | Винт В.М6-6gx20.48.019 DIN 965 (ДСТУ ГОСТ 17475:2008)
- 20 | Диск СУС 00.4157
- 21 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 22 | Диск СУС 00.4063
- 23 | Прокладка СУС 00.021-01
- 24 | Крышка СУС 00.022
- 25 | Штифт А.5х30.60С2 DIN 1481 (ГОСТ 14229-93)
- 26 | Вал СУС 00.6005
- 27 | Подшипник 160104 ГОСТ 8882-75
- 28 | Кольцо 42х1,75 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 29 | Кольцо 20х1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 30 | Звездочка СУС 00.4106
- 31 | Шайба С 12.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 32 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 33 | Указатель СУС 00.029-01
- 34 | Эксцентрик СУС 00.2290
- 35 | Сбрасыватель СУС 00.027
- 36 | Ворошилка СУС 00.2610
- 37 | Ось СУС 00.699
- 38 | Заслонка СУС 00.025